Tabla de Contenido

1. Introducción	3
Paso 1 - Introducción	1
Paso 2 - Cómo navegar por el manual 5	5
Paso 3 - Ver imágenes de alta resolución	5
Paso 4 - Herramientas incluidas en el paquete	3
Paso 5 - Prusa Cheatsheet	7
Paso 6 - Ver imágenes de alta resolución	7
Paso 7 - ¡Vamos a prepararlo todo! 8	3
2. Desembalaje de la impresora	9
Paso 1 - Preparando el paquete 10)
Paso 2 - Retirando la caja 10)
Paso 3 - Retirando la capa protectora de cartón 1	1
Paso 4 - Pies antivibraciones: preparación de piezas	1
Paso 5 - Colocando las tiras antivibración 12	2
Paso 6 - Colocando los pies antivibración 12	2
Paso 7 - Retirando las protecciones interiores	3
Paso 8 - Preparando el Paquete de herramientas	3
3. Montando el xLCD 14	1
Paso 1 - Herramientas necesarias para este capitulo	5
Paso 2 - Retirando el marco 15	5
Paso 3 - Montaje del xLCD: preparación de las piezas	3
Paso 4 - Conectando el conjunto del xLCD 16	3
Paso 5 - Montando el xLCD 17	7
Paso 6 - Colocando el conjunto de la pantalla	3
Paso 7 - Despegando las protecciones18	3
4. Calibración y Primer uso 19)
Paso 1 - Colocando la lámina de impresión 20)
Paso 2 - Actualización de firmware 2 ⁻	1
Paso 3 - Encendiéndola 2	1
Paso 4 - Configurando la impresora: Intro 22	2
Paso 5 - Configurando la impresora: Configuración de la red	2
Paso 6 - Asistente: Intro 23	3
Paso 7 - Asistente: Test Célula de carga 24	1
Paso 8 - Asistente: Alineación de los engranajes	1
Paso 9 - Asistente - Calibración del Sensor de Filamento	5
Paso 10 - Asistente finalizado 25	5
Paso 11 - Manual 26	5
Paso 12 - Base de conocimientos Prusa 26	5
Paso 13 - ¡Unete a Printables!	7
Lista de cambios del manual 28	3
Paso 1 - Historial de versiones 29)
Paso 2 - Cambios en el manual (1) 29)

1. Introducción



1. Introducción

PASO 1 Introducción



- Bienvenido a la guía para desempaquetar, calibrar y configurar tu Prusa CORE One. Sigue estos pasos para asegurarse de que tu impresora está lista para su primera impresión.
- (i) Aunque la Prusa CORE One viene pre-ensamblada, la pantalla LCD debe instalarse antes de imprimir, ya que se retira para protegerla durante el transporte.
- No instales el LCD en este momento; espera a las instrucciones correspondientes más adelante en la guía.
- Te recomendamos que conserves todo el material de embalaje por si decides enviar la impresora al servicio técnico.

PASO 2 Cómo navegar por el manual



- Utiliza los botones gráficos de navegación de la esquina inferior derecha o las teclas de flecha del teclado:
 - Botón siguiente / Tecla de flecha derecha Pasa a la siguiente imagen, o al siguiente paso si es la última imagen del paso.
 - Botón de flecha izquierda / Tecla de flecha izquierda Se mueve a la imagen anterior, o al paso anterior si es la primera imagen del paso.
 - Botón de reproducción hacia atrás / Flecha arriba Va al paso anterior.
 - Botón de reproducción hacia adelante (Siguiente) / Tecla de flecha abajo -Se mueve al siguiente paso.
- Haz clic en Contenidos para ampliar la lista completa de pasos de esta guía. Esto te permite saltar a cualquier paso independientemente de la secuencia.
- Haz clic en Comentarios para abrir el debate sobre un paso concreto y dejar tu opinión.

PASO 3 Ver imágenes de alta resolución



- Cuando utilizes el manual en la web manual.prusa3d.com, puedes ver las imágenes originales en mayor resolución para mejor claridad.
- Haz clic en la imagen para abrirla en alta resolución y verla en detalle.
- Haz clic en el modo Pantalla completa o pulsa la tecla F para maximizar el espacio de tu pantalla y centrarte por completo en las instrucciones.

PASO 4 Herramientas incluidas en el paquete



- Tu paquete de la impresora Prusa CORE One incluye todas las herramientas para el funcionamiento y el mantenimiento de la impresora:
 - Destornillador Philips (PH2) (1x)
 - Alicates de punta fina (1x)
 - Llave tamaño 13 mm (1x)
 - Llave universal (1x)
 - Set de Llaves Allen 1.5 mm 3.0 mm
 - Set de llaves Torx *T6 T10*
- Encontrarás el paquete de herramientas durante el desembalaje de la impresora, te lo comunicaremos.
- (i) Para esta guía, sólo necesitará la llave Allen de 2.5 mm.

PASO 5 Prusa Cheatsheet

PRUSA CHEATSHEET	D	M2.5x10	
REGILAR BOLTS SPECIAL BOLTS SPECIAL BORT		Den la	
Ran ()			
Rose San Roses 🖂 Roses 🖓		M3X4MT KL	
a 🗊 xuvr (p aur (m			
a 🗁 Hader (‡ 3467 (‡200)		Mo	
e Dinner (in		MJX5rt AL	
Hactor (C SPECIAL CLIPS		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
Contractor (Contraction (Contra		41-	
maar (M3x8rt	
muter (7	California.	
начаг (р начазника 🔘			
80436f 🕅 503861 🔘		M3x10 -	
		TUNT RA	
TORX KEVS ALLEN KEVS NUTS	7		
8 • 15m • 50 🔘		1-	
28mm 0		19321200	
0 23 m 0 0 0 0 0 0		stry 67	
28mm O E	7		
	M	3220	
		SUNT A	Muz

 Si no estás seguro de estar utilizando el tipo o tamaño de tornillo correcto, nuestra hoja de trucos te ayudará. Imprímela a escala 1:1 y coloca el tornillo en el plano correspondiente para comparar su tipo y tamaño.



Puedes descargar la ficha en prusa.io/core-one-cheatsheet.

(i) Esta guía no implica tornillos o tuercas, pero esta opción puede ser útil para el mantenimiento futuro.

PASO 6 Ver imágenes de alta resolución



- Cuando navegas por la guía en help.prusa3d.com, puedes ver las imágenes originales en alta resolución para mayor claridad.
- Solamente sitúa el cursor sobre la imágen y selecciona la Lupa ("View original") en la esquina superior izquierda.

PASO 7 ¡Vamos a prepararlo todo!



- PRECAUCIÓN: El paquete es pesado—jmanipúlalo con cuidado!
 - Asegúrate de que dispones de espacio suficiente para preparar la impresora. Un espacio limpio es esencial.
 - (i) Se recomienda un mínimo de 1.5 x 1.5 meters (60 x 60 pulgadas).
- Trae a tu familia, amigos o mascotas—jserá muy interesante!
- Continuemos con el siguiente capítulo: 2. Desembalaje de la impresora.

2. Desembalaje de la impresora



PASO 1 Preparando el paquete



PRECAUCIÓN: El paquete es pesado—¡manipúlalo con cuidado!

🗥 Las fijaciones del paquete y los insertos de espuma pueden variar.

- Abre el paquete. En la capa superior, encontrarás:
 - Lámina de impresión
 - Unidad USB
 - Cable de alimentación
 - Tiras antivibración
- Saca estos artículos del paquete y guárdalos en un lugar seguro para su uso posterior.
- Retira la capa protectora de cartón.
- Saca la caja de cartón de Prusament y apártala.

PASO 2 Retirando la caja



- Retira la fijación de espuma superior.
- Observa los dos recortes (asas) a ambos lados de la capa de cartón. Dóblalos hacia abajo.

🗥 PRECAUCIÓN: La impresora es pesada—¡manipúlalo con cuidado!.

Sujeta ambas asas y CON CUIDADO levanta la impresora de la caja.

Consejo: Pídele a alguien que sujete la caja de cartón inferior para facilitar la extracción de la impresora.

Coloca la impresora en una superficie estable y limpia.

PASO 3 Retirando la capa protectora de cartón



- Separa los dos extremos de la capa protectora de cartón tirando de la capa superior hacia fuera.
- Dobla hacia abajo la capa protectora de cartón alejándola de la impresora.



PASO 4 Pies antivibraciones: preparación de piezas

- Nota: La Prusa CORE One se suministra con dos tipos diferentes de pies antivibración. Lee atentamente el nombre de la pieza en las instrucciones y consulta la imagen correspondiente a tu tipo específico de pies:
 - Tira antivibración (2x) incluidos en los paquetes hasta mayo 2025
 - Si tienes esta versión, **continúa en el siguiente paso**.
 - Pies antivibración (4x) incluidos en los paquetes desde junio 2025 en adelante
 - Si tienes esta versión, **pasa a Colocando los pies antivibración**.

PASO 5 Colocando las tiras antivibración





- Retira la película protectora de ambas tiras antivibración.
- Pega las tiras antivibración en la parte inferior de los perfiles.
- Gire con cuidado la impresora a su "posición natural de pie" con el asa naranja de la puerta en el lado derecho.
- Ahora, puedes retirar completamente la capa de cartón de la impresora.
- Ahora, pasa a Retirando las protecciones interiores.

PASO 6 Colocando los pies antivibración



- Despega la película protectora de todas las patas antivibración.
- Pega una almohadillas antivibraciones en cada esquina del marco. Alinéala con el borde exterior del lado plano del perfil.
- Gire con cuidado la impresora a su "posición natural de pie" con el asa naranja de la puerta en el lado derecho.
- Ahora, puedes retirar completamente la capa de cartón de la impresora.

PASO 7 Retirando las protecciones interiores



- Abre la puerta.
- Localiza dos fijaciones de cartón en el eje X. Hay una muesca en la parte inferior que libera la fijación.
- Tira de la muesca, suéltala y retira la fijación.
- Utilizando el mismo método, retira la segunda fijación.

PASO 8 Preparando el Paquete de herramientas



- El paquete de herramientas se encuentra en el lado derecho de la impresora.
- Retira el paquete de herramientas de cartón de la impresora.
- Abre completamente el paquete de herramientas. En el interior, encontrarás:
 - Paquete del conjunto del xLCD
 - Accesorios
 - Paquete de herramientas el contenido se describe en el primer capítulo
- Guarda el contenido para utilizarlo más adelante. Ahora vamos al siguiente capítulo: 3. Montando el xLCD

3. Montando el xLCD



PASO 1 Herramientas necesarias para este capitulo



- Para este capítulo, prepara por favor:
- Llave Allen 2.5mm

PASO 2 Retirando el marco



- Abre la puerta completamente.
- Levanta el extremo derecho del marco frontal y desenganchalo del marco de la impresora.
- Extrae el marco de la impresora. No deseches la pieza.
 - Proceda con cuidado para evitar rayar las piezas o dañar la puerta.
 - (i) El marco se fija a la impresora con imanes, lo que facilita su extracción.
- Fíjate en los cables que salen de la impresora. Nos ocuparemos de ellos en breve. Evita empujarlos dentro de la impresora, mantenlos como están.

PASO 3 Montaje del xLCD: preparación de las piezas



- Para los siguientes pasos, por favor prepara:
- Conjunto del xLCD (1x)

PASO 4 Conectando el conjunto del xLCD



- Conecta el cable xLCD (cable gris con conector rojo) a la placa xLCD en la parte posterior del conjunto del xLCD. ¡No tires del cable!
 - Asegúrate de que la pestaña del conector está situado en el mismo lado de la ranura que el símbolo del triángulo de la placa xLCD. De lo contrario, el xLCD no funcionará.
- Coje el cable FE y desliza completamente el conector metálico en el Faston FE (conector de latón) de la placa xLCD. ¡No tires del cable!
- (i) Para ver mejor la conexión correcta de ambos cables, consulta las ilustraciones.

3. Montando el xLCD

PASO 5 Montando el xLCD



- Instala el marco en los tornillos de la parte posterior del conjunto del xLCD.
 - Asegúrate de que los imanes miran hacia arriba. El marco tiene cuatro imanes, pero en la imagen solo se ven dos.
 - Asegúrate de que ambos tornillos (M3x6) no están apretados del todo, dejando aproximadamente un espacio de 3 mm (1/8 de pulgada) entre la cabeza del tornillo y la cubierta del xLCD.
- Desliza el marco hacia tí, asegurándote de que ambos tornillos están colocados en el extremo de los orificios en forma de ojo de cerradura.
- Mantén el marco en su posición y aprieta a fondo ambos tornillos.

PASO 6 Colocando el conjunto de la pantalla



Instala con cuidado el conjunto de la pantalla (xLCD y marco) en la impresora siguiendo el siguiente procedimiento:

🗥 **Proceda con cuidado** para evitar rayar las piezas o dañar la puerta.

- Engancha el lado izquierdo del marco en la estructura izquierda de la impresora, asegurándote de que el recorte cuadrado esté bien sujeto al marco.
- Baje lentamente el lado derecho hasta colocarlo también en su sitio.
- Fija el lado derecho del marco en la estructura derecha de la impresora, asegurándote de que el recorte cuadrado esté bien sujeto al marco.

 Asegúrate de que el marco está uniformemente asentado en ambos extremos a lo largo del borde inferior — pruébalo cerrando la puerta lentamente para comprobar si el marco obstruye el movimiento.

PASO 7 Despegando las protecciones



- Ahora, ya puedes retirar las películas protectoras de los paneles transparentes de la impresora.
 - La película protectora se encuentra en los lados superior, izquierdo y derecho de la impresora.
- ¡Ya casi hemos llegado! Vamos al último capítulo: 4. Calibración y Primer uso

4. Calibración y Primer uso



PASO 1 Colocando la lámina de impresión



- (i) Este capítulo le guiará a través de la calibración y preparación de la impresora para su primer uso.
- Asegúrate de que no haya nada sobre la base calefactable. La base calefactable debe estar limpia. Cualquier suciedad puede dañar la superficie tanto de la base calefactable como de la lámina de impresión.
- Fija la lámina alineando primero el recorte trasero con los pasadores de bloqueo de la parte trasera de la base calefactada. Sujeta la lámina por las dos esquinas delanteras y colócala lentamente sobre la base calefactable - jcuidado con los dedos!
 - Mantén la lámina de acero limpia para un rendimiento óptimo.
 - La causa Nº1 de que las impresiones se despeguen de la superficie de impresión es una lámina de impresión grasienta. Utiliza IPA (alcohol isopropílico) para desengrasarla si has tocado antes su superficie.

PASO 2 Actualización de firmware

				Eng	ish~ Q Login		English - Q Lagin
PRUSA 3D printers	Materials Parts & Acce	sories Software 3D Mod	els Applications Community	Help Academy Blo	g Company	PRUSA 30 printers Materials Parts & Accessories Seftware 3D Models and Ministry	Applications Community Help Academy Blog Company
💮) Support							
	Search	support	(۹.		Prusa CORE One support	
CORE One	NK45	MCL05	MK3.55	MAUS		Firmeare 6.3.0 Lineary 1.933 Device Owards	Prusašlicer 2.9.0 Handbook 1.01 Interny 13, 133 Apple Chargets
	4	M		_		Prusa CORE One Unpacking & First run	Useful links
Enclosure	MINI+	HT90	SLIS	CWIS	MK4		CORE One Printable Parts
		All pro	fucts			🚺 🔝 🔜 📷 💷	CORE One Spare Parts
						Prusa CORE One (assembled) (1.00)	Sample G-codes
4							Topics
(CC 1			Printer		Get started with Prusa CORE One	Calibration
							About your printer
Flame	nt Material Guide	PrusaSlicer	Prusa Connect	Firmware & Download		First print with PrusaSlicer	Using the printer Troubleshooting

- (i) Todos los packs de impresoras que se envían incluyen una unidad USB con el firmware más reciente. Sin embargo, se recomienda comprobar y posiblemente actualizar la versión del firmware.
- Visita la página help.prusa3d.com.
- Visita la página de la Prusa CORE One.
- Guarda el archivo de firmware (.bbf) en la memoria USB adjunta.
- (i) Consejo pro: Para acceder a la página de inicio de la Prusa CORE One puedes utilizar la URL: prusa.io/coreone

PASO 3 Encendiéndola



- Inserta la unidad USB incluida en tu kit en la impresora.
 - (i) La unidad USB incluida contiene el archivo de firmware más reciente.
- Conecta el cable de alimentación y conecta la impresora a una toma de corriente.
- Enciende la impresora mediante el interruptor situado en la parte posterior.
- (i) La impresora detectará ahora si hay un nuevo archivo de firmware disponible en la unidad USB.
- Si aparece la pantalla "Nuevo firmware disponible", pulsa FLASH pulsando el dial giratorio para actualizar al firmware más reciente.
 - Si no aparece tal mensaje, la impresora ya está ejecutando el firmware más reciente. Continúa con el siguiente paso.

PASO 4 Configurando la impresora: Intro



- La impresora muestra en la pantalla un mensaje para seleccionar el idioma. Utiliza el dial de control o la pantalla táctil para establecer tus preferencias.
- Tras seleccionar el idioma, la impresora mostrará la pantalla de bienvenida. Pulsa OK para continuar con el proceso de configuración.
- La siguiente pantalla te pedirá que selecciones tu modelo de impresora. Dado que la Prusa CORE One ensamblada se prueba completamente en nuestras instalaciones, se ha preseleccionado COREONE durante estas pruebas. Pulsa Listo para continuar.

PASO 5 Configurando la impresora: Configuración de la red



- La pantalla de configuración de red te pedirá que te conectes a una red Wi-Fi utilizando nuestra aplicación móvil oficial Prusa.
 - (i) Lee más en prusa.io/app.
- Si seleccionas No, la impresora mostrará formas alternativas de conectarse al Wi-Fi. Este paso es opcional y puede realizarse más tarde.
- (i) Puedes omitir esta pantalla y configurar la conexión de red más tarde.

4. Calibración y Primer uso

PASO 6 Asistente: Intro



- (i) La impresora te pedirá que realices selftests y calibraciones de todos los componentes importantes. El proceso completo dura unos minutos, aunque algunas partes requieren la interacción directa del usuario.
- Aunque la impresora ha sido probada a fondo en nuestras instalaciones, recomendamos encarecidamente volver a ejecutar el self-test. Pulsa SÍ para iniciar el self-test.
- Advertencia: Durante el self-test, mantén la puerta cerrada hasta que se te indique. Abrir la puerta interrumpirá el proceso.
 - Hay piezas CALIENTES y móviles en el interior durante el self-test.
- Atención: Algunas partes del Asistente, como la comprobación de ventiladores y la calibración de ejes, **pueden ser ruidoso**.
- La impresora comenzará probando todos los ventiladores. Tenlo en cuenta—jhabrá bastante ruido durante un rato!

PASO 7 Asistente: Test Célula de carga



- El siguiente paso del asistente te pedirá que toques la boquilla para probar y calibrar la Célula de carga. Durante este procedimiento, las partes de la impresora no se calientan, puede tocar las partes de la impresora. Pulsa Continuar.
- (i) La calibración de la célula de carga requiere que la puerta esté abierta, ya que debe interactuar directamente en el interior de la impresora.
- No toques la boquilla todavía, espere hasta que aparezca el mensaje: Toca la boquilla AHORA.
- Toca ligeramente la boquilla desde debajo. En caso de que la célula de carga no detecte el toque, se te pedirá que repita el paso. De lo contrario, verás Test de la célula de carga superado cuando se complete con éxito.
- Para permitir que la impresora continúe con el Asistente, cierra la puerta.

PASO 8 Asistente: Alineación de los engranajes



- La siguiente pantalla le pedirá que realice la calibración de la caja de engranajes. Este paso no es necesario para las impresoras preensambladas de nuestra empresa.
- Pulsa Saltar para continuar.

PASO 9 Asistente - Calibración del Sensor de Filamento



- Durante la calibración del sensor de filamento, tendrás que utilizar un trozo corto de filamento. Prepara el filamento y selecciona Continuar. No debe haber filamento en el interior del extrusor antes de iniciar el proceso de calibrado.
- (i) No debería de haber filamento dentro del extrusor antes de que comience el proceso de calibración.
- Coloca una bobina de filamento en el portabobinas situado en el lado derecho de la impresora.
- Cuando se te indique, comienza a insertar el filamento en el tubo de PTFE situado debajo del asa derecha.
- Retira el filamento una vez ha finalizado la calibración.

PASO 10 Asistente finalizado



 ¡Felicidades! El Asistente está completo. Ahora es el momento de probar algunas impresiones.

PASO 11 Manual



PASO 12 Base de conocimientos Prusa



- Lee el Manual de impresión 3D dedicado a tu impresora y sigue las instrucciones para configurar la impresora y prepararla para tu primera impresión.
- La última versión siempre se puede encontrar en help.prusa3d.com.
- Lee los capítulos de Descargo de Responsabilidad y las instrucciones de Seguridad.

- Si te encuentras con algún problema de cualquier tipo, no te olvides que siempre puedes revisar nuestra base de conocimientos en help.prusa3d.com
 - ¡Añadimos nuevos temas todos los días!

4. Calibración y Primer uso

PASO 13 jÚnete a Printables!

Printables Hanna C	ionnusty Contacts Bunch Darts	imp Stoter Paulity Paul	Hop + Cruste			English - Q. @ Login			English
7				Street Street Metalian Parts & Accord	marina Bathawa 20 Madda Applications Com	nuty his Autom by Corport	BUSA Supervises Materials Parts & Accessories Sufference 3	I Models Applications Comm	unity Halp Academy Dieg
				. Featured Articles					
			Take it fly!	XLUPDATE			Equilibrium Reart Fairs Annuclearante ()) (800 h		
	5 0			W Miles Technic Internet and Andrew	Restory - M. Restore Restories - International	Assessment in the same light their 1973	English brum		
				sharinges and aligging schedule.	Official Brand Profiles on Printables.com	Facility and Balanced Resins	General discussion, announcements and releases manage	Topon 3,804 (Name 2020)	Read to sharing account initial.
				yes and this lower it an other, 1.	protable first with replacement parts and as preserves.	of you 20 proving web-scattered there? Thus,	Communication (COVID-18)	Topics (ET) Passe (1998)	The 6d could after your pe-
aturad Modala							Avessme prints Hall Of Fame)	Table 198 1 Parts 2480	Barris Will Cooper-S Rufy E Its Book on 1 days age
				Flort Contrast Throws of December	and References	Desited links	 Original Prass Enclosure 	Taples 42 1 Pages 470	analisy be also of the s.
line	(man 0	Prine Selande	The formation	Flash Contests Theme: 45 Reco	rd Adapters	Prose Knowledge Sear	 General discussion, amouncements and educars Assemble and toubleshooting 		By herdin or 1 day ago
			Si alla sa	Prin	tables	Etholine Calculation	Se Community made		
-					and the second sec	20 Printing Prior Calculator	 Original Prass XI. 		Press Defined
~20					Contraction of the second	Filament Material Guide	 General discussion, amountements and releases (rosway) Assembly and first prints tradiabastical 		The stange or \$4 minutes
						· contract	 How do (print thirt (thirding heig) Hardware, formase and software height 		
	211	0		眼眼 眼 : 11, 11 11	上"油 出"		 User mode - OctoPrint, enclosures, notzhes 		
-	A REAL PROPERTY.	-1				Sound Trans Mills Sense and Mills Sense	Original Prase MINI & MINI +	Tapera State (Page 16.6 A	Dentiliper aufeauf print.
ir catch	Rodney McKay	Fortal Button Keycap	OHC VSO Ultramax Engine	a mentada		* hanted	General discussion, announcements and releases		By sampusmits or 22 mins age
		Salpes + Garganet		We keep uting with the fash contents to keep your spec-	parted on the page to see the		 How do I print that [Printing heigt 		
#1 J.M.	□ ♡# #1 1	D Ow at 1	□ Ow +	Conset themes, Reminder, Rash contexts come weekly, or days. There is also only one main price, 455 Proceedingers.	ep Tribu, and only Sect	Most read articles	 Warr mode - DelaPrint, analoszine, motoles, 		
				Sharing is caring!		The Prosecute - How to Design and 30 Print an Electric Galaxy Part along well (1970)	 Access Days (Days (Days)) (Days) 		(D)
		PLORE MODELS		🦕 🖌 🔂 in 🖾 🕸		Weather former the second Westered antiqued	Compare Process of the of a second seco	Sector Free box	the Startenet Rober on St mine age
				Terrara and you through	Read room	How to build a simple, sheap enclosure for your 3D prime:	Assembly and first prints traditionation Wave do (print that through heigt		
						Flash Contrato Theme 45 Record Adapters	 Harboard, timase and somale roop. User node - OtteFrint, endleaves, notifies 		

- ¡No olvides unirte a la mayor comunidad de Prusa! Descarga los últimos modelos en STL o código G a la medida de tu impresora. Registrate en Printables.com
- ¿Buscas inspiración en nuevos proyectos? Consulta nuestro blog con actualizaciones semanales.
- Si necesitas ayuda durante el montaje, échale un vistazo al Foro con su fantástica comunidad :-)
- (i) Todos los servicios Prusa comparten la misma cuenta de usuario.

Lista de cambios del manual



PASO 1 Historial de versiones



- Versiones del manual de la Prusa CORE One (ensamblada):
- 01/2025 Versión inicial 1.00
- 06/2025 Actualizado a la versión
 1.01

PASO 2 Cambios en el manual (1)



- 06/2025 Pies antivibraciones
 - Se han actualizado los pasos de montaje para diferenciar entre dos tipos de pies antivibración: tiras 2x (incluidas hasta mayo de 2025) y pies 4x (incluidas a partir de junio de 2025).
- (i) Manual versión 1.01

Notes:	

