

Spis treści

Jak zaktualizować PrusaLink (MK2.5/S

MK3/S/+)	3
Krok 1 - Wprowadzenie	5
Krok 2 - Kompatybilność wersji	6
Krok 3 - Aktualizacja PrusaLink OTA (w PrusaLink)	7
Krok 4 - Aktualizacja zakończona (w PrusaLink)	7
Krok 5 - Aktualizacja PrusaLink OTA (w Prusa Connect)	8

Jak zaktualizować PrusaLink (MK2.5/S MK3/S/+)




help.prusa3d.com/g650839


**Zeskanuj kod QR,
aby przejść do
najnowszej wersji
tego rozdziału.**




KROK 1 Wprowadzenie




- W tym poradniku **zaktualizujemy oprogramowanie PrusaLink** działające na płytce Raspberry Pi 0/3/4 podłączonej do drukarki **MK2.5/S** lub **MK3/S/+**.

 Najnowsze wersje oprogramowania i informacje o wydaniach są zawsze dostępne na:
[Github.com/prusa3d/Prusa-Link/releases](https://github.com/prusa3d/Prusa-Link/releases)
Pamiętaj jednak, że dokonując aktualizacji OTA (over the air), nie musisz niczego ściągać.

-  Więcej informacji znajdziesz w artykule **Różnice między Prusa Connect i PrusaLink**.

KROK 2 Kompatybilność wersji



- Aktualizacje OTA wymagają PrusaLink w wersji **0.7 lub nowszej** pracującej na RPi 3 / 4 podłączonego przez USB lub RPi Zero podłączonego przez GPIO.




Wersję sprawdzisz łatwo w zakładce **Ustawienia** [Settings] w PrusaLink lub Prusa Connect.

- Jeśli masz PrusaLink w wersji **0.7RC3 lub starszej**, musisz ręcznie wgrać nowszą wersję obrazu PrusaLink na kartę SD używając Raspberry Pi Imager. W gruncie rzeczy wymagana jest **świeża instalacja PrusaLink**.




W ten sposób możesz również zaktualizować PrusaLink bez dostępu do Internetu.

KROK 3 Aktualizacja PrusaLink OTA (w PrusaLink)




- 🟡 Otwórz PrusaLink, zaloguj się i przejdź do zakładki **Ustawienia** [Settings].
- 🟠 Kliknij **Sprawdź aktualizacje** [Check updates].
 - 📍 Pamiętaj, że ta funkcja działa jedynie w sieci z dostępem do Internetu.
- 🟢 Jeśli dostępne są aktualizacje, kliknij przycisk **Aktualizuj** [Update].
- 🟢 **Potwierdź** [Confirm] aktualizację.

KROK 4 Aktualizacja zakończona (w PrusaLink)



- 🟢 Poczekać, aż aktualizacja się zakończy. W przypadku RPi Zero może to potrwać nawet minutę lub dwie.
- 🟠 Po zakończeniu aktualizacji musisz zalogować się ponownie.
- 🟢 Gratulacje, zaktualizowany PrusaLink jest gotowy.

KROK 5 Aktualizacja PrusaLink OTA (w Prusa Connect)



- Podobnie, możesz zaktualizować PrusaLink z Prusa Connect.
- Jeśli dostępne są aktualizacje, na stronie szczegółów drukarki wyświetlana jest ikona strzałki. Kliknij ją.
- Potwierdź aktualizację i poczekaj na zakończenie procesu.
- ⓘ Proces może potrwać kilka minut.
