


Spis treści

Drukowanie na MK3/S/+ przez PrusaLink	3
Krok 1 - Otwarcie PrusaLink	4
Krok 2 - Przesyłanie pliku do PrusaLink	5
Krok 3 - Rozpoczęcie wydruku	5
Krok 4 - Gotowe!	6

Drukowanie na MK3/S/+ przez PrusaLink





help.prusa3d.com/g225691






Zeskanuj kod QR,
aby przejść do
najnowszej wersji
tego rozdziału.




KROK 1 Otwarcie PrusaLink



 Ten przewodnik jest przestarzały i nie jest już aktualizowany. Odwiedź kompletny przewodnik [Konfiguracja PrusaLink i Prusa Connect w MK3S](#). Lub dla MK4, postępuj zgodnie z tym [przewodnikiem](#). Więcej informacji znajdziesz w [artykule Różnice między Prusa Connect i PrusaLink](#).


-  Sprawdź, czy drukarka jest włączona i gotowa do drukowania.
-  Wpisz **adres IP** drukarki do przeglądarki internetowej, aby otworzyć PrusaLink.
-  Otworzy się strona **PrusaLink**. **Zaloguj się**.
-  Pamiętaj, że w przypadku MK3/S/+ jest to login PrusaLink specyficzny dla danej drukarki. Nie jest to Twoje konto Prusa Account.
-  Aby móc wysyłać pliki do PrusaLink bezpośrednio, musisz być podłączony do tej samej sieci lokalnej co drukarka. Innym sposobem jest użycie VPN.

KROK 2 Przesyłanie pliku do PrusaLink




- Wybierz lub przeciągnij i upuść plik **G-Code**.
- PrusaLink rozpocznie przesyłanie pliku.

KROK 3 Rozpoczęcie wydruku



- Upewnij się, że drukarka jest gotowa do drukowania.
- Przejdź do zakładki **Projects**.
- W wybranym projekcie wybierz **Start Print**.
- Sprawdź, czy drukarka jest gotowa do drukowania. Sprawdź, czy arkusz druku jest czysty, odfuszczony i pusty. Drukarka rozpocznie drukowanie po naciśnięciu przycisku **Potwierdź**.

KROK 4 Gotowe!



- ◆ Udanego drukowania!
- ◆ Jeśli planujesz używać także innego typu drukarki lub po prostu chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź artykuł Różnice między Prusa Connect i PrusaLink.
